BUFFALO

BKVM-U2A01

取扱説明書

警告

ご使用に際しての注意事項

本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事項を必ずお守りください。

- 本製品を次の場所に設置しないでください。感電・火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。
  強い磁界・静電気・震動が発生するところ、平らでないところ、直射日光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電・漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。
- 異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

製品構成

製品パッケージをご参照ください。

動作環境について

製品パッケージをご参照ください。

制限事項

・OSのインストール時は動作しません。

本製品を接続した状態でOSのインストールしようとした場合は、マウスとキーボードを認識しないため、インストールはできません。本製品を介さずにディスプレイなどのコンソール類を直接接続してインストールした後、再度接続してください。

・WindowsXP以外のOSでの初回起動時には認識しません。

WindowsXP以外のOSでの初回起動時は、ドライバのインストールが行われていないため動作いたしません。本製品を介さずにディスプレイなどのコンソール類を直接接続して起動した後、再度接続してください。2回目以降の起動は正常に動作いたします。

・必ず選択した方のパソコン側で起動してください。

PC起動時、起動したい側のPCが選択されていない場合、マウスとキーボードを認識できず起動時にエラーが起こります。必ず前回終了時に使用していたパソコン側で起動してください。

※ その他の制限事項はパッケージに記載しています。また、弊社ホームページでも案内しておりますので併せてご参照ください。

本製品の取り付け

パソコンおよびすべての機器の電源をOFFにし、下記の接続例を参考にして本製品を取り付けてください。

PC2 / PC1
音声出力ポート　音声入力ポート　USBポート　VGAポート
薄緑　桃　黒　青

※ 表記のコネクタ色は一般的に使用されている色ですので、実際と異なる場合があります。

PC2　PC1

PC表示LED

消灯	PCが選択されていません。
緑点灯	PCが選択されています。
点滅	選択されたPCがスキャンモードで動作中です。

USBポート　USBポート　VGAポート
音声出力ポート　薄緑　音声入力ポート　桃
青　薄緑　桃
キーボード

キーマッピング

Sun Microsystems	Windows	Mac OS
[Stop]	左[Win] & 左[Alt]	
[Props]	左[Win] & 左[Ctrl]	
[Compose]	左[Win] & 左[Shift]	
[Front]	左[Win] & [F1]	
[Open]	左[Win] & [F2]	
[Find]	左[Win] & [F3]	
[Again]	左[Win] & [F4]	
[Undo]	左[Win] & [F5]	
[Copy]	左[Win] & [F6]	
[Paste]	左[Win] & [F7]	
[Cut]	左[Win] & [F8]	
[Help]	左[Win] & [F11]	
[Power]	左[Win] & [F12]	
[Mute]	左[Win] & [1]	
[V_DN]	左[Win] & [2]	
[V_UP]	左[Win] & [3]	
	[Windows Key]	[Apple Key]
	[Alt]	[Option]
	[Print Screen]	
	[Scroll Lock]	
	[Pause Break]	

ディスプレイ　マウス　ヘッドセット

スピーカーとマイク単独でもご使用になれます

ご使用方法

1. キーボード操作でパソコンを切り替える

本製品に2台のパソコンを接続している場合、以下のキーボード操作でパソコンを切り替えることができます。

切り替えることができるのは、電源がON状態のパソコンのみです。

●2台パソコンを切り替える

キーボードの[Scroll Lock]キーをすばやく2回押し、続けて[↑](または[↓])キーを押します。
操作のたびに交互に切り替わります。

Scroll Lock ＋ Scroll Lock ＋ ↑ または ↓

すばやく押す

●ポート番号を指定して切り替える

キーボードの[Scroll Lock]キーをすばやく2回押し、続けて切り替えたいPC番号([1]または[2]) キーを押します。

Scroll Lock ＋ Scroll Lock ＋ 1 または 2

すばやく押す　※テンキーには対応していません

2. オートスキャンモード

オートスキャンモードとは、一定の間隔(8秒間隔)で2台のパソコンを自動的に切り替えて交互に表示させる機能です。

オートスキャン実行中はキーボード操作はできません。キーボード操作を行いたい場合は、一旦オートスキャンモードを解除してから行ってください。

●オートスキャンモードを実行する

キーボードの[Scroll Lock]キーをすばやく2回押し、続けて[S]キーを押します。

Scroll Lock ＋ Scroll Lock ＋ S

すばやく押す

●スキャン間隔を指定して実行する

キーボードの[Scroll Lock]キーをすばやく2回押し、続けて[S]キーを押した後、希望のスキャン間隔に対応する数字(0〜9)を入力します。

Scroll Lock ＋ Scroll Lock ＋ S ＋ 0〜9

すばやく押す　テンキーには対応していません

1:10秒　2:20秒　3:30秒　4:40秒　5:50秒　6:60秒　7:70秒　8:80秒　9:90秒　0:100秒

●オートスキャンモードを解除する

キーボードの[スペース]キーを押します。

（スペース） を押す

※[Scroll Lock] キーの代わりに、[Ctrl]キーを使うことができます。

困ったときは

本製品をご使用中に、故障かなと思ったら以下の対処方法を試してみてください。それでも改善されない場合は、右記の『製品に関するお問い合わせ』をご参照ください。

キーボード/マウスの操作ができない

- □ キーボード/マウスのコネクタが確実に接続されているか確認してください。
- □ 本製品のケーブルがパソコンのキーボード/マウスポートに確実に接続されているか確認してください。
- □ オートスキャンモードになっている場合は、[スペース]キーを押してオートスキャンモードを解除してください。
- □ すべてのパソコンの電源をOFFにして、再度すべてのケーブルを接続し直してください。再度ケーブルを接続し終えたら、パソコンの電源をONにしてください。

ディスプレイの表示がおかしい

- □ ディスプレイのケーブルが本製品のVGAポートに正しく接続されているか確認してください。
- □ 本製品のケーブルがパソコンのVGAポートに確実に接続されているか確認してください。
- □ 現在切り替わっているべきパソコンの電源がONになっているか確認してください。
- □ 解像度/リフレッシュレートが対応範囲になっているか確認してください。

スピーカー/ヘッドホンから音が出ない

- □ スピーカー/ヘッドホンのケーブルが本製品の音声出力ポートに正しく接続されているか確認してください。
- □ 本製品のケーブルがパソコンの音声出力ポートに確実に接続されているか確認してください。
- □ スピーカーのボリュームが最小またはミュート(消音)になっていないか確認してください。
- □ OSのボリュームコントロール、またはご使用のアプリケーションのボリュームが最小またはミュート(消音)になっていないか確認してください。

マイクが認識されない

- □ マイクのケーブルが本製品の音声入力ポートに正しく接続されているか確認してください。
- □ 本製品のケーブルがパソコンの音声入力ポートに確実に接続されているか確認してください。
- □ マイクのボリュームが最小またはミュート(消音)になっていないか確認してください。
- □ OSのボリュームコントロール、またはご使用のアプリケーションのボリュームが最小またはミュート(消音)になっていないか確認してください。

お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にてご確認いただきますようお願い致します。

マニュアル（印刷物、添付 CD 等）をご確認ください。

弊社ホームページにて**最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェア**をご確認ください。

サポート情報 **86886.jp** （ハローバッファロー）（http://www 不要）

上記で改善しない場合は、**バッファローサポートセンター**へお問い合わせください。

インターネット（E メール）でのお問い合わせ先

Web サポート　86886.jp/mail/ （http://www 不要）

※上記 URL から画面に従って進み、表示されるお問合せフォームより質問をお送りください。

電話でのお問い合わせ先

※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

東京第 1 センター	**03 - 5781 - 7260**	月～土 9:30 ～ 19:00
東京第 2 センター	**03 - 5365 - 3101**	日～土 9:30 ～ 19:00
IP 電話 *1	**050 - 3101 - 0084**	月～土 9:30 ～ 19:00
名古屋	**052 - 619 - 1188**	月～金（祝日除く）9:30 ～ 17:00

*1 NTT 固定電話からは全国一律 11.34 円 /3 分で利用可能。

（注）営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります。

手紙でのお問い合わせ先

〒457-8570 名古屋市南区豊田 3-3-5
（株）バッファロー　サポートセンター宛

修理は以下の**バッファロー修理センター**までご依頼ください。

※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。

保証書について	修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。
修理 web 予約	弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。 **86886.jp/shuri/** （http://www 不要）
送付先住所	〒457－8570　愛知県名古屋市南区豊田 3－3－5 株式会社バッファロー修理センター受付宛
電話番号	**052 - 698 - 7330** ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 月～金（祝日を除く）　9:30 ～ 12:00　13:00 ～ 17:00
送付いただく物	本製品、本製品付属品、保証書（原本）、修理依頼票 (*) * 修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。

【注意事項】

※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。
※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。
※修理期間は、製品の到着後 10 日程度（弊社営業日数）を予定しております。
※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より 3 ヶ月間のいずれか長い方となります。

製品の添付品販売（一部）、ダウンロード（ドライバ・ファームウェアなど）の代行サービス（有料）は下記のページをご覧ください。

添付品の販売（備品販売窓口）ページ

86886.jp/bihin/ （http://www 不要）

ユーザ登録はこちらのページより登録いただけます。 **86886.jp/user/** （http://www 不要）

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条（定義）

1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。
4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。
5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。
6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含まれません。

第2条（無償保証）

1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo.等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo.等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類（レシートなど）が添付されていない場合。
5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が　、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条（修理）

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。

1 修理のご依頼時には製品を弊社修理センターにご送付ください。修理センターについては各製品添付のマニュアル（電子マニュアルを含みます）またはパッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。
2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
5 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

第4条（免責事項）

1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
2 お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条（有効範囲）

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

株式会社 バッファロー
BKVM-U2A01 取扱説明書
初版発行2006/8/26
PY00-32020-DM10-02　C10-012